
設置機器一覧

・PC	6台	（大縄跳び1台・Touch1台・予備1台・クイズ3台）
・PC	2台	（砂場2台）
・プロジェクター	6台※取付金具含む	（大縄跳び2台・Touch1台・クイズ3台）
・プロジェクター	2台※取付金具含む	（砂場2台）
・センサー	6台※センサー台含む	（大縄跳び2台・Touch1台・クイズ3台)
・センサー	2台※センサー台含む	（砂場2台）
・Cube本体	1台	（ぬりえ1台）
・WEBカメラ	1台	（Touch1台）
・HDMIケーブル	9本	（大縄跳び2本・Touch1本・クイズ3本・Cube1本・砂場2本）
・USB3.0ケーブル	2本	（砂場2本）
・USBケーブル	1本	（Touch1台）
・LANケーブル	3本	（砂場2本・アクセスポイント1本）
・ルーター	1台	（LED裏PC置き場）
・PoEスイッチングハブ	1台	（LED裏PC置き場）
・スイッチングハブ	2台	（PC置き場2箇所）
・アクセスポイント	1台	（設置場所検討）

配線図


施設側回線
インターネット回線
Wifi
アクセスポイント
LAN
LEDパネル裏PC置き場
ルーター
LAN
スイッチング
ハブ
スイッチング
ハブ(PoE)
PC
PC:6台
LAN
or
Wifi
Cube:1台
コンセント
5口
HDMI
LAN
LAN
USB
HDMI
LANorWifi
クイズ・Touch・大縄跳び
プロジェクター
コンセント
各1口　計6口
PC⇔プロジェクター
HDMI　6本
LAN　6本
クイズ・Touch・大縄跳び
測域センサー
PC⇔センサー
LAN　6本
ぬりえ
Cube⇔LEDパネル
HDMI　1本
Touch
PC⇔カメラ
USB　1本
砂場筐体
HDMI
LAN
USB3.0
砂場用PC置き場
コンセント
5口
スイッチング
ハブ
PC
PC:2台